DRAWING DE	TAILS								
PART NUMBER ISS ECRO AND DA 42010938-002 R1 CO003210 6					DATE 6/05		10	neyv	vell
A	RTWORK		RIPTION	J		DRA	WN	MKTING	a DATE
CM700 INSTAL	LATION	GUIDE	(EASTI	ERN EU	ROPE)	G	Α	KM	06/05
SIZE AND FOLDING									
		A3	A4	A5	A6	A7		OTH	ER
SIZE WHEN PRINTED					v		(A2) 594mm	x 420mm
SIZE WHEN FOLDED									
MATERIAL									
CARTRIDGE	X	WEI	GHT	70g 8	30g 10	00g 1	15g	150g	OTHER
MATT ART				X					
PRINTING									
SINGLE SIDE		ON	E COLOU	R TWO) COLOUR	THREE	E COL	OUR FUI	L COLOUR
DOUBLE SIDE	X	X	BLACK						
SEE FOLLOWING PAGES FOR COLOUR DESIGNATION. ALL PRINTING MUST BE CLEAR, FREE OF SMUDGES AND MULTI COLOUR PRINT PROPERLY REGISTERED									
SPECIAL INST	FRUCTIO	ONS							
	Folding Sec	quence				Fini	shed	Size	
	2nd 1	Ist Fold	2nd						
Honey	vell	 				105		Part Number	r
	; ; 	; ; 	, , ,	4th		105m	nm Honeywell		
Part Number					148mm			XX	
	·	- -	·	3rd					
						<u>Fro</u>	<u>nt</u>	<u> </u>	<u>Back</u>
		 		4th					
COPYRIGHT AND DESIG	ON RIGHTS OF	THIS DRA				NEYWELL		ROL SYSTEM	IS LTD AND
SENT OF HONEYWELL CONTROL SYSTEMS LTD.									

DO NOT INCLUDE THIS PAGE IN THE PRINTING

Honeywell

CM707 CM702 CM701



- C2 Prírucka pro Instalaci
- SK) Inštalačná Príručka
- Instrukcja Instalowania
- Telepítési Utasítás
- Руководство по Установке
- Bolico Ghid de Instalare





CM707/702/701 – PRÍRUCKA PRO INSTALACI

Nyní jste instalovali Programovatelný termostat. U plynových kotlu není treba menit puvodní nastavení z výroby (pokud jde o jiné aplikace, viz níže). Nyní mužete použít **PRÍRUCKU PRO UŽIVATELE** k programování jednotky a predvést uživateli, jak pracuje.

Používání Programovacího termostatu pro specifické aplikace

Použití	Nastavení		Co změnit	
	Cyklu/hod	Min. doba zapnutí	Poznámka: Všechny níže uvedené parametry patrí do kategorie 2 – Systémové parametry (viz Tabulka instalacních parametru).	
Plynový kotel (<30kW)	6	1	Žádné zmeny nejsou treba	
Olejový kotel	3	4	Nastavte 1:Ot parametr na 4 Nastavte 2:Cr parametr na 3	
Termoelektrický pohon	12	1	Nastavte 2:Cr parametr na 12	
Zónový ventil	6	1	Žádné zmeny nejsou treba	
Elektrické topení (odporová zátež 3-5A)	12	1	Nastavte 2:Cr parametr na 12	

Vstup do servisního režimu

- Stisknete tlacítko OFF (Vypnuto).
 Stisknete a podržte tlacítka a podržte tlacítka
- Stisknete a podržte tlacítko i a soucasne dve tlacítka PROGRAM (a).
- Jednotka zobrazí první parametr skupiny instalacních parametru kategorie 1 (z parametru c.1 až 18).
- Stisknete tlacítko § a nebo v pro zmenu nastavení z výroby. Displej zacne blikat a indikuje, že zmena byla provedena.
- 5. Stisknete zelené tlacítko 💽 pro potvrzení zmeny. Displej prestane blikat.
- Stisknete tlacítko PROGRAM D pro prechod na skupinu instalacních parametru kategorie 2 (parametry c. 0 až 10).
- 8. Pro ukoncení instalacního režimu stisknete tlacítko AUTO, MAN nebo OFF.

Tabulka instalacních parametru

Parametr	Parametr c.	Nastavení z výroby		Volitelná nastavení		
		Display	Descrizione	Display	Descrizione	
Parametry kategorie 1 -	 Nastavení p 	rogramova	telného termostatu			
AM-PM / 24 hod displej	1:CL	24	Formát zobrazení casu 24 hodin	12	Formát zobrazení casu 12 hod – AM/PM	
Resetování cas/ teplotní program	2:rP	1	1 Casový/teplotní profil nastavení z výroby		Cas/teplota podle naprogramování	
			Zmena na 0, jestliže jeden z casových/teplotních profilu se zmení	1	Pro obnovení nastavení z výroby nastavte na 1	
Horní limit teploty	6:UL	35	35°C horní teplotní limit	21-34	21°C až 34°C, nastavení po intervalech 1°C	
Dolní limit teploty	7:LL	5	5°C dolní teplotní limit	6-21	6°C až 21°C, nastavení po intervalech 1°C	
Predefinování teploty	12:tO	0	Žádné predefinování teploty	-33	-3°C až +3°C, nastavení po intervalech 0,1°C	
Proporcionální šírka pásma	13:Pb	1.5	Proporcionální pásmo 1,5 stupne	1.63	1,6°C až 3,0°C, nastavení po intervalech 0,1°C	
Resetování parametru kategorie	19:FS	1	Všechna nastavení podle nastavení z výroby	0	Nastavení jsou podle výše uvedené modifikace	
výroby			Zmena na 0, jestliže jeden z parametru se zmení	1	Pro obnovení nastavení z výroby nastavte na 1	
Parametry kategorie 2 -	– Systémová	nastavení	(stiskněte PROGRAM 🕥 pro př	ístup k tét	o kategorii)	
Min. doba zapnutí kotle	1:Ot	1	Min. doba zapnutí 1 minuta	25	Volba minimální doby zapnutí 2, 3, 4 nebo 5 minut	
Cyklování	2:Cr	6	6 cyklu za hodinu (cph)	3,9,12	Volba 3, 9 nebo 12 cyklu/ hod	
Zkouška cerpadla	5:PE	0	Zkouška cerpadla deaktivována	1	Zkouška cerpadla aktivována	



Odstranění krytu / Demontáž krytu / Zdjęcie pokrywy



Poznámky: Nezapomente vždy stisknout tlacítko **(W)** pro potvrzení, že chcete uložit své nové nastavení Instalacního nastavení. Pro výstup z režimu Instalacního nastavení stisknete tlacítko **AUTO, MAN** nebo **OFF**.

Uvedení systému do provozu

Pro vstup do diagnostického režimu stisknete tlacítko **OFF**, pak stisknete a podržte tlacítko 🕯 po dobu 5 sekund. Jednotka prejde na režim uživatelského nastavení.. Dále stisknete a podržte soucasne tlacítka 🕯 a 🕑 🕂 . Jednotka sepne relé na dobu 5 minut a následující informace se objeví na displeji: Model ID, datum ve tvaru mesíc/rok (MM/ YY), kapacita a flash soubor ID. Pro prohlížení této informace stisknete tlacítko 🕻 🔊 nebo 🗑.

Honeywell s.r.o. Na Strži 65 140 00 Praha 4 Česká republika Helpline: 242 442 111 Web: www.honeywell.cz

CE

CM707/702/701 – INŠTALAČNÁ PRÍRUČ



Použitie programovateľného termostatu na špecifické aplikácie

Použitie	Nastavenia		Čo treba zmeniť		
	Cyklus/ Hodina	Minimálny čas ON (zapnutia)	Poznámka: Všetky parametre uvedené nižšie patria do 2. kategórie – systémové parametre (pozrite si Tabuľku inštalačných parametrov)		
Plynový kotol (< 30 kW)	6	1	Nie sú potrebné žiadne zmeny		
Olejový kotol	3	4	Nastavenie 1: parameter Ot na 4 Nastavenie 2: parameter Cr na 3		
Termopohon	12	1	Nastavenie 2: parameter Cr na 12		
Zónový ventil	6	1	Nie sú potrebné žiadne zmeny		
Elektrické vykurovanie (odporové zaťaženie 3 – 5 A)	12	1	Nastavenie 2: parameter Cr na 12		

Vstup do inštalačného režimu

- 1. Stlačte tlačidlo OFF (Vyp.).
- Stlačte a podržte tlačidlo 🔋 súčasne s dvomi 2. PROGRAM (programovými) tlačidlami 🔇 a 🕥.
- 3. Zariadenie zobrazí prvý parameter skupiny 1. kategórie skupiny inštalačných parametrov (od parametra č. 1 až po 18).
- 4. Stlačením tlačidla 🖁 🛆 alebo 🛡 zmeňte pôvodné výrobné nastavenia. Displej začne blikať, čo znamená, že bola uskutočnená zmena.
- 5. Na potvrdenie zmeny stlačte zelené tlačidlo OK. Displej prestane blikať.
- Stlačením tlačidla 🕘 🕂 prejdite na ďalší 6. parameter.
- Stlačením PROGRAM (programového) tlačidla 7. D prejdite na 2. kategóriu skupiny inštalačných parametrov (od parametra č. 0 až po 10).
- Na ukončenie inštalačného režimu stlačte tlačidlo 8. AUTO, MAN alebo OFF.

Tabuľka inštalačných parametrov

Parameter	Parameter č.	Pôvodné výrobné nastavenia		Voliteľné	é nastavenia
		Zobrazenie	Popis	Zobrazenie	Popis
Kategória 1 Parametre	– Nastavenia	programov	vateľného termostatu		
AM-PM/24-hodinové zobrazenie	1:CL	24	24 hod. formát zobrazenia časomiery	12	12-hod. – zobrazovací formát časomiery AM/PM
Vynulovanie času/ Teplotný program	2:rP	1	Čas/Nastavenie teplotného profilu na pôvodné výrobné	0	Čas/teplota podľa naprogramovania
			V prípade zmeny jedného z profilov času/teploty sa zmení na 0.	1	Keď chcete obnoviť výrobný profil, nastavte na 1
Horný teplotný limit	6:UL	35	35 °C horný teplotný limit	21-34	Nastavovanie v rozmedzí 21 až 34 °C v krokoch po 1 °C
Dolný teplotný limit	7:LL	5	5 °C dolný teplotný limit	6-21	Nastavovanie v rozmedzí 6 až 21 °C v krokoch po 1 °C
Vyrovnanie teploty	12:tO	0	Bez vyrovnania teploty	-33	Nastavovanie v rozmedzí - 3 až + 3°C v krokoch po 0,1 °C
Šírka proporčného pásma	13:Pb	1.5	Proporčné pásmo 1,5 stupňa	1.63	Nastavovanie v rozmedzí 1,6 až 3,0 °C v krokoch po 0,1 °C
Vynulovanie parametrov 1. a	19:FS	1	Všetky nastavenia sú na pôvodných výrobných	0	Nastavenia sú také, ako boli modifikované vyššie
pôvodné výrobné nastavenia			V prípade zmeny jedného z parametrov sa zmení na 0	1	Na obnovenie výrobného profilu nastavte na 1
Kategória 2 Parametre	– Nastavenia	systému (s	stlačením tlačidla PROGRAM (🕥 získate p	rístup k tejto kategórii)
Minimálny čas ON (zapnutia) kotol	1:Ot	1	Minimálny čas ON (zapnutia) 1 minúta	25	Výber 2-, 3-, 4- alebo 5- minútového minimálneho času ON (zapnutia)
Hodnota cyklu	2:Cr	6	6 cyklov za hodinu (c./hod.)	3,9,12	Výber 3, 9 alebo 12 c./hod.
Použitie čerpadla	5:PE	0	Použitie čerpadla je vypnuté	1	Použitie čerpadla je zapnuté



CM707/702/701 - INSTRUKCJA INSTALACJ

Zamontuj termostat programowalny zgodnie z załączoną instrukcją. Jeżeli termostat ma współpracować z kotłem gazowym nie ma konieczności wprowadzania żadnych zmian w nastawach fabrycznych (w przypadku innych zastosowań patrz instrukcje poniżej). Korzystając z PODRĘCZNIKA UŻYTKOWNIKA możesz teraz zaprogramować urządzenie i zademonstrować jego działanie użytkownikowi.

Współpraca termostatu programowalnego z różnymi urządzeniami

Zastosowanie	Nastawy Ustawienia		Co zmienić
	Cykle/ godzina	Minimalny czas załączenia	Uwaga: Wszystkie podane poniżej parametry należą do kategorii 2 "Parametry systemowe" (patrz Tabela parametrów instalatora)
Kocioł gazowy (<30 kW)	6	1	Nie są wymagane żadne zmiany
Kocioł olejowy	3	4	Ustaw parametr 1:Ot na 4 Ustaw parametr 2:Cr na 3
Siłownik termiczny	12	1	Ustaw parametr 2:Cr na 12
Zawór strefowy	6	1	Nie są wymagane żadne zmiany
Ogrzewanie elektryczne (obciążenie rezystancyjne 3–5 A)	12	1	Ustaw parametr 2:Cr na 12

Wejście do trybu instalatora

- 1. Naciśnij przycisk OFF.
- 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 🗎 oraz jednocześnie oba przyciski PROGRAM 🔇 i Ď
- з. Zostanie wyświetlony pierwszy parametr kategorii 1 grupy parametrów instalatora (parametry od 1 do 18)
- Naciśnij przycisk 🖁 🛋 lub 🔍, aby zmienić nastawę 4. fabryczną. Wyświetlacz zacznie migać, co będzie oznaczało, że zmiana została dokonana.
- Naciśnij zielony przycisk OK, aby potwierdzić 5. zmianę. Wyświetlacz przestanie migać.
- Naciśnij przycisk 🕘 🕂, aby przejść do następnego 6. parametru.
- Naciśnij przycisk **PROGRAM ()**, aby przejść do 7. kategorii 2 grupy parametrów instalatora (parametry od 0 do 10).
- Aby opuścić tryb instalatora, naciśnij przycisk 8. AUTO, MAN lub OFF.

Tabela parametrów instalatora

Parametr	Nr parametru	Domyślne ustawienia fabryczne		Ustawienia opcjonalne	
		Wyświetlacz	Opis	Wyświetlacz	Opis
Parametry kategorii 1					
Zegar 12-/24- godzinny	1:CL	24	24-godzinny format zegara	12	12-godzinny format zegara (AM/PM)
Zerowanie programu temperaturv/czasu	2:rP	1	Domyślne ustawienie fabryczne programu temperatury / czasu.	0	Czas / temperatura zgodnie z programem
····			Zmiana na 0, gdy jeden z parametrów temperatury/ czasu zostanie zmieniony.	1	Przywrócenie wartości 1 domyślnego ustawienia fabrycznego profilu
Górny limit temperatury	6:UL	35	Górny limit temperatury 35°C	21-34	Regulacja od 21°C do 34°C w krokach co 1°C
Dolny limit temperatury	7:LL	5	Dolny limit temperatury 5°C	6-21	Regulacja od 6°C do 21°C w krokach co 1°C
Kompensacja temperatury	12:tO	0	Brak kompensacji temperatury	-33	Regulacja od -3°C do +3°C w krokach co 0,1°C
Szerokość pasma proporcjonalnego	13:Pb	1.5	Pasmo proporcjonalne 1,5 stopnia	1.63	Regulacja od 1,6°C do 3,0°C w krokach co 0,1°C
Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych	19:FS	1	Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych wszystkich parametrów.	0	Ustawienia są zmodyfikowane w powyższy sposób.
parametrów kategorii 1 i 2			Zmiana na 0, gdy jeden z parametrów zostanie zmieniony.	1	Przywrócenie wartości 1 domyślnego ustawienia fabrycznego profilu
Parametry kategorii 2	2 – ustawienia	systemow	e (naciśnij przycisk PROGRAI	M D, aby u	zyskać dostęp do tej kategorii)
Minimalny czas	1:Ot	1	Minimalny czas	25	Wybór minimalnego czasu







Poznámky: Na uloženie nového inštalačného nastavenia nezabudnite vždy stlačiť tlačidlo OK. Na ukončenie režimu inštalačného nastavenia stlačte tlačidlo AUTO, MAN alebo OFF.

Uvedenie systému do prevádzky

Na zadanie diagnostického režimu stlačte tlačidlo OFF, potom stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo 👔. Zariadenie prejde do režimu užívateľských nastavení. Ďalej súčasne stlačte a podržte tlačidlá 🔋 a 🕘 🕀 Zariadenie pozdrží relé 5 minút a na displeji sa zobrazia nasledovné informácie: ID modelu, kód dátumu (MM/RR), kontrolný súčet a ID flash súboru. Na zobrazenie tejto informácie stlačte tlačidlo 🖁 🔊 alebo 💌.

załączenia kotła włączenia 2, 3, 4 lub 5 minut załączenia 1 minuta Wybór 3, 9 lub 12 cykli na Częstotliwość cykli 6 cykli na godzinę 2:Cr 6 3,9,12 godzinę Cykliczne 5:PE Wyłączone Cykliczne załączanie pompy 0 1 załaczenie pompy właczone

Uwagi: W celu potwierdzenia wprowadzenia nowej konfiguracji instalatora należy zawsze naciskać zielony przycisk OK. Aby zamknąć tryb konfiguracji instalatora, naciśnij przycisk AUTO, MAN lub OFF.

Oddanie systemu do użytku

W celu uruchomienia trybu diagnostycznego naciśnij przycisk OFF, a następnie naciśnij przycisk 👔 i przytrzymaj go przez 5 sekund. Urządzenie zostanie przestawione w tryb ustawień użytkownika. Następnie naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski 🗊 i 🕘 묨. Przez następne 5 minut na wyświetlaczu będą widoczne następujące informacje: identyfikator modelu, kod daty (miesiąc/rok), suma kontrolna i identyfikator pliku flash. Informacje te przegląda się, korzystając z przycisków 🖁 🔊 i 💌.

nonevwell s.r.o.	

Mlynské nivy 73

82007 Bratislava 27

Tel.: (421-2) 58247 400

Fax.: (421-2) 58247 415 http://www.honeywell.sk

Honeywell Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa tel. (48)(22) 606 09 00 fax (48)(22) 606 09 01

http://www.honeywell.com.pl

CE

Honeywell

CM707 CM702 CM701



- C Prírucka pro Instalaci
- SK) Inštalačná Príručka
- Instrukcja Instalowania
- Telepítési Utasítás
- Руководство по Установке
- Ghid de Instalare





CM707/702/701 – TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS

Ezzel a programozható termosztát telepítése véget ért. Gázüzemu kazánok esetén nem kell megváltoztatni a rendszer gyári alapbeállításait (egyéb készüléktípusok esetén olvassa el lenti beállítási táblázatot). Ezután a **HASZNÁLATI UTASÍTÁS** segítségével beprogramozhatja a készüléket.

A programozható termosztát használata más készüléktípussal, beavatkozóval

Készülék	Beállítások		Szükséges változtatások
	Ciklus/óra	Minimális bekapcsolási ido	Megjegyzés: Az alább felsorolt összes paraméter a 2. – rendszerparaméterek kategóriába tartozik (lásd: Telepítési paraméter-táblázat)
Gázkazán (< 30 kW)	6	1	Nincs szükség változtatásra.
Olajkazán	3	4	Az 1:Ot paramétert állítsa 4 értékre. A 2:Cr paramétert állítsa 3 értékre.
Termikus szelepállító	12	1	A 2:Cr paramétert állítsa 12 értékre.
Zónaszelep	6	1	Nincs szükség változtatásra.
Elektromos futés (3 - 5 A ohmos terhelés)	12	1	A 2:Cr paramétert állítsa 12 értékre.

Belépés a Telepítés módba

- 1. Nyomja meg az OFF gombot.
- Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az i gombot és a két PROGRAM (és) gombot.
- A készüléken az 1. kategóriájú telepítési paraméter csoport első paramétere jelenik meg (1. – 18. sz. paraméter).
- A gyári alapbeállítás megváltoztatásához nyomja meg a § a vagy y gombot. A kijelzo villogással jelzi, hogy változtatás történt.
- 5. A zöld ok gomb megnyomásával rögzítse a változtatást. A kijelző villogása megszűnik.
- A következő paraméterre lépéshez nyomja meg a

 ⊕ ⊕ gombot.
- 8. A telepítő módból az AUTO, MAN vagy OFF gombbal léphet ki.

Telepítési paraméter-táblázat

Paraméter	Paraméter száma	Gyári alapérték		Beállitási tartomány	
		Kijelző	Leírás	Kijelző	Leírás
1. kategóriájú paraméte	erek - Progran	nozható t	ermosztát beállításai		
12 órás / 24 órás megjelenítés	1:CL	24	Az óra 24 órás megjelenítése	12	12 hr – az óra 12 órás megjelenítése
ldő / hőm. program visszaállítása	2:rP	1	Gyárilag beállított idő / hőm. program	0	Programozás szerinti idő / hőmérséklet értékek
			A paraméter értéke 0-ra változik, ha vagy az idő- vagy a hőmérséklet programot megváltoztatják	1	A gyári alapértékek visszaállításához állítsa 1-re
Felső hőm. határérték	6:UL	35	35 °C felső hőm. határérték	21-34	21 °C – 34 °C állítási lehetőség 1 °C lépésekkel
Alsó hőm. határérték	7:LL	5	5 °C alsó hőm. határérték	6-21	6 °C – 21 °C állítási lehetőség 1 °C lépésekkel
Hőmérsékleti eltolás	12:tO	0	Nincs hőmérsékleti eltolás	-33	-3 °C − +3 °C állítási lehetőség 0,1 °C lépésekkel
Arányossági tartomány	13:Pb	1.5	1,5 fok arányossági tartomány	1.63	1,6 °C – 3,0 °C állítási lehetőség 0,1 °C lépésekkel
Az 1. és 2. kategória paramétereinek visszaállítása a gyári	19:FS	1	Minden beállítás gyári alapértéken	0	A beállítások a fentiek szerint módosultak
alapértékekre			A paraméter értéke 0-ra változik, ha bármelyik telepítési paramétert megváltoztatják	1	A gyári alapérték visszaállításához 1-re kell állítani
2. kategóriájú paraméte	rek - Rendszer	beállításo	ok (nyomja meg a PROGRAM 🖸	gombot	a kategóriába történő belépéshez)



Fedél eltávolítása / Îndepărtarea capacului / Снятие крышки.



Minimalis kazan bekapcsolási idő	1:0t	1	bekapcsolási idő	25	2, 3, 4 vagy 5 perc minimalis bekapcsolási idő választható
Ciklusszám	2:Cr	6	6 ciklus óránként (c/h)	3,9,12	3, 9 vagy 12 ciklus/óra választható
Szivattyú kényszerműködtetés	5:PE	0	Szivattyú kényszerműködtetetés kikapcsolva	1	Szivattyú kényszerműködtetés bekapcsolva

Megerősítéséhez: Ne felejtse el megnyomni a **()** gombot az új telepítési beállítási értékek tárolásának megerősítéséhez. A telepítő beállítási módból történő kilépéshez nyomja meg az **AUTO**, **MAN** vagy a **OFF** gombot.

A rendszer próbaüzemeltetése

A diagnosztikai módba lépéshez nyomja meg az **OFF** gombot, majd nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva az **1** gombot. A készülék belép a felhasználói beállítások módba. Ezután egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva az **1** és az **()** gombot. A készülék 5 percig bekapcsolva tartja a relét, és a következő információ látható a kijelzőn: modellazonosító, dátum kód (HH/ÉÉ), összegzés és flash fájl azonosító. Az információk megtekintéséhez nyomja meg a **1** avgy **v** gombot.

Honeywell Szabályozástechnikai Kft. H-1139 Budapest Petneházy utca 2-4. Telefon. +36 1 451 4300 http://www.honeywell.hu

CE

СМ707/702/701 – РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ



OFF

(1)

(2

i

00

AN ()

(OK)

0.E'5

(1.4) (K)

24

10:04

IEL

Вы установили программируемый термостат. Если вы используете газовые котлы, то в изменении стандартных настроек нет необходимости (инструкции для других нагревательных устройств приведены ниже). Для программирования устройства и демонстрации его функций вы можете воспользоваться Руководством пользователя.

Использование программируемого термостата с отдельными устройствами

Устройство	Настройки		Действия		
	Цикл/час	Мин. время работы	Примечание: Все приведенные ниже параметры принадлежат к категории 2 – параметры системы (см. таблицу «Параметры установки»)		
Газовый котел (<30кВт)	6	1	Изменения не требуются		
Мазутный котел	3	4	Присвоить параметру 1:Ot значение 4 Присвоить параметру 2:Cr значение 3		
Температурное реле	12	1	Присвоить параметру 2:Cr значение 12		
Зональный клапан	6	1	Изменения не требуются		
Электронагреватель (активная нагрузка 3-5А)	12	1	Присвоить параметру 2:Сг значение 12		

õ 🕀

Õ

10

Õ

Õ

Переход к режиму установки

- 1. Нажмите кнопку **OFF**.
- 2. Нажмите и удерживайте кнопку 🗓, а затем две кнопки PROGRAM 🔇 и 🕥 одновременно.
- 3. На дисплее прибора отобразится первый параметр из группы параметров установки категории 1 (начиная с параметра 1 по параметр 18).
- 4. Нажмите кнопку 🖁 🔊 или 🗑 для изменения стандартных настроек. Дисплей начнет мигать, указывая на то, что изменения были сохранены.
- Для подтверждения нажмите зеленую кнопку 5. ОК. Дисплей перестанет мигать.
- 6. Для перехода к следующему параметру нажмите кнопку 🕘 🕂.
- 7. Нажмите кнопку **PROGRAM** D для перехода к группе параметров установки категории 2 (начиная с параметра 0 по параметр 10).
- Для выхода из режима установки нажмите одну 8. из кнопок AUTO, MAN или OFF.

Таблица «Параметры установки»

Параметр	№ параметра	Стандартные заводские настройки		Факультативные настройки						
		Дисплей	Описание	Дисплей	Описание					
параметров категории 1										
12-часовой/ 24- часовой формат	1:CL	24	24-часовой формат отображения времени	12	12-часовой формат отображения времени					
Сброс параметров времени/ температуры	2:rP	1	стандартные настройки времени / температуры	0	Запрограммированное время/ температура					
			Изменяется на 0 при изменении одного из профилей времени/ температуры	1	Для восстановления стандартных параметров выбрать 1					
Максимальная температура	6:UL	35	Макс. темп. 35°С	21-34	От 21°С до 34°С с интервалом 1°С					
Минимальная температура	7:LL	5	Мин. темп. 5°С	6-21	От 6°С до 21°С с интервалом 1°С					
Отклонение температуры	12:tO	0	Без отклонения	-33	От -3°С до +3°С с интервалом 0,1°С					
Пропорциональная ширина полосы частот	13:Pb	1.5	Пропорциональная полоса, 1,5 градуса	1.63	От 1,6°С до 3,0°С с интервалом 0,1°С					
Сброс параметров категории 1 и 2	19:FS	1	Все настройки – стандартные	0	Вышеуказанные настройки с изменениями					
			Изменяется на 0 при изменении одного из параметров	1	Для восстановления стандартных параметров выбрать 1					
параметров категории 2										
Мин. время работы котла	1:Ot	1	Мин. время работы - 1 мин.	25	Выбор минимального времени работы 2, 3, 4 или 5 мин.					
Продолжительность цикла	2:Cr	6	6 циклов/час (cph)	3,9,12	выбор числа циклов в час: 3, 9 или 12					
Работа насоса	5:PE	0	Работа насоса отключена	1	Работа насоса активирована					

CM707/702/701 – GHID DE INSTALARE

Tocmai ați instalat termostatul programabil. Pentru aplicații care utilizează boilere încălzite cu gaz, setările prestabilite din fabrică nu trebuie modificate. Pentru alte aplicații, consultați instrucțiunile de mai jos. Puteți utiliza acest GHID DE UTILIZARE pentru a programa unitatea și a demonstra proprietarului modul în care aceasta functionează.

Utilizarea termostatului programabil pentru anumite aplicații

Aplicație	Setări		Modificări necesare		
	Cicluri/Oră	Durată minimă de pornire	Notă: Toți parametri indicați mai jos fac parte din categoria 2 - parametri de sistem (consultați tabelul parametrilor de instalare)		
Cazan cu gaz(<30kW)	6	1	Nu sunt necesare modificări		
Cazan cu combustibil lichid	3	4	Setați parametrul 1:Ot la valoarea 4 Setați parametrul 2:Cr la valoarea 3		
Servomotor termic	12	1	Setați parametrul 2:Cr la valoarea 12		
Ventil zonă	6	1	Nu sunt necesare modificări		
Încălzire electrică (sarcină rezistivă 3-5A)	12	1	Setați parametrul 2:Cr la valoarea 12		

Intrarea în modul Installer (Instalare)

- 1. Apăsați butonul OFF.
- Apăsați butonul i și cele două butoane PROGRAM 2.
- Se va afişa primul parametru din grupul parametrilor 3. de instalare, categoria 1 (parametrii 1 - 18).
- 4. Apăsați butonul 🖁 🛆 sau 👿 pentru a modifica setările din fabrică. Afișajul va lumina intermitent indicând efectuarea unei modificări.
- Apăsați butonul OK verde pentru a confirma 5. modificarea. Afişajul nu va mai lumina intermitent.
- Apăsați butonul 🕘 🕂 pentru a trece la următorul 6. parametru.
- Apăsați butonul **PROGRAM** D pentru a vă deplasa 7. la grupul parametrilor de instalare din categoria 2 (parametrii 0 - 10).
- 8. Pentru a ieși din modul de instalare, apăsați unul dintre butoanele AUTO, MAN sau OFF.

Tabelul parametrilor de instalare

Parametru	Nr. parametru	Setări prestabilite din fabrică		Setări opționale							
		Afişaj	Descriere	Afişaj	Descriere						
parametri din categoria 1											
Afişare AM-PM sau 24 ore	1:CL	24	Format de afişare ceas cu 24 de ore	12	Format de afişare ceas cu 12 ore - AM/PM						
Resetare oră / temperatură programată	2:rP	1	Profilul oră/temperatură este setat la valoarea din fabrică	0	Profilul oră/temperatură corespunde programării						
			Se modifică la valoarea 0 atunci când este modificat un profil oră/temperatură	1	Pentru a restabili setările din fabrică, setați la valoarea 1						
Limită superioară temperatură	6:UL	35	Limită superioară temperatură: 35°	21-34	Ajustare de la 21°C la 34°C în trepte de 1°C						
Limită inferioară temperatură	7:LL	5	Limită inferioară temperatură: 5°	6-21	Ajustare de la 6°C la 21°C în trepte de 1°C						
Reglare temperatură	12:tO	0	Fără reglare de temperatură	-33	Ajustare de la -3°C la +3°C în trepte de 0,1°C						
Lățime bandă proporțională	13:Pb	1.5	Bandă proporțională de 1,5 grade	1.63	Ajustare de la 1,6°C la 3,0°C în trepte de 0,1°C						
Resetare parametri din categoria 1 și 2 la	19:FS	1	Toate setările sunt setate la valorile din fabrică	0	Setările sunt așa cum au fost modificate mai sus						
valonie din labrica			Se modifică la 0 atunci când este modificat un parametru	1	Pentru a restabili setările din fabrică, setați la valoarea 1						
parametri din categoria 2											
Durată minimă de pornire a boilerului	1:Ot	1	Durată de pornire minimă - 1 minut	25	Selectați 2, 3, 4 sau 5 minute pentru durata de pornire minimă						
Număr de cicluri/oră	2:Cr	6	6 cicluri pe oră (cph)	3,9,12	Selectați 3, 9 sau 12 cicluri/oră						
Funcționare pompă	5:PE	0	Funcționarea pompei este dezactivată	1	Funcționarea pompei activată						



Примечание: Не забывайте, что для подтверждения изменения настроек необходимо каждый раз нажимать кнопку 📧. Для выхода из режима установки нажмите кнопку AUTO, MAN или OFF

Запуск системы

Для включения режима диагностики нажмите кнопку ОГF, а затем нажмите кнопку 🗊 и удерживайте ее в течение 2 сек. Прибор перейдет в режим пользовательских настроек. Далее нажмите и удерживайте одновременно две кнопки 🔒 и 🕘 😱 Реле прибора будет активировано в течении 5 минут, и на дисплее будет отображаться следующая информация: идентификатор модели, дата (в формате ММ/ГГ), контрольная сумма и идентификатор флэш-файла. Для просмотра этих данных воспользуйтесь кнопками 🖁 🔊 и 🖲

Note: Nu uitați să apăsați întotdeauna butonul OK pentru a confirma că doriți să stocați noile setări. Pentru a ieși din modul Installer (Instalare), apăsați butonul AUTO, MAN sau OFF.

Verificarea sistemului

CE

Pentru a intra în modul de diagnostic, apăsați butonul OFF, apoi apăsați butonul 🕽 și mențineți-l apăsat timp de 5 secunde. Unitatea va intra în modul User settings (Setări utilizator). Apoi apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele i și 🕘 升. Unitatea va menține releul pornit timp de 5 minute și următoarele informații vor fi afișate pe ecran: ID-ul modelului, codul datei (LL/AA), suma de verificare și ID-ul fișierului Flash. Pentru a vizualiza aceste informații, apăsați pe 🖁 🛦 sau 🛡.